NASTAVENÍ PŘIJÍMAČE ISOTRA BASIC

Instalace

1) Programování

K motoru připojte přijímač a k přijímači montážní kabel nebo přívod 230 V (Přívod el. proudu ještě nezapínat!!), motor není pod napětím.

Stiskněte „šipku nahoru“ a podržte ji po dobu 3 sekund.

nebo

Nepouštíme tlačítko ovladače „šipku nahoru” a zapneme montážní kabel, případně jistič pro danou žaluzii, motor je pod napětím.

Tlačítko pro trvalé sepnutí 230 V
(kontrolka RTS/IO musí svítit).

Motor provede jeden krok, poté můžete pustit tlačítko ovladače (necháte zapnutý montážní kabel nebo jistič).

ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava
tel: +420 553 685 111, fax: +420 553 685 110
isotra@isotra.cz, www.isotra.cz

zapsáno v obchodním rejstříku v Ostravě oddíl b, vložka 3169
IČO: 47679191, DIČ: cz47679191
bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 381926893/0300

Stiskněte „šipku nahoru” do 10 sekund od předchozího kroku (pokud nestihnete, tak zopakujte postup od začátku).

Motor provede jeden krok a programování je u konce.
Ovladač je nahrán v přijímači motoru.

2) <u>Změna směru</u>

Změňte směr otáčení motoru, pokud se motor otáčí opačně.

Motor je pod napětím.

Stiskněte „STOP“ na programovém vysílači po dobu 5 sekund.

Motor provede jeden krok, další krok proveďte do 10 sekund.

Stiskněte „šipku dolů”.

ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava
tel: +420 553 685 111, fax: +420 553 685 110
isotra@isotra.cz, www.isotra.cz

zapsáno v obchodním rejstříku v Ostravě oddíl b, vložka 3169
IČO: 47679191, DIČ: cz47679191
bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 381926893/0300

Motor provede jeden krok a směr se změnil.

3) Přesné nastavení oblíbené mezní polohy

Stiskněte šipku „nahoru" nebo „dolů" a držte, dokud motor nedosáhne vámi požadované polohy.

Stiskněte „PROG".

Motor provede jeden krok a je připraven na přesné nastavení plochy.

Stiskněte „šipku nahoru" nebo „dolů" a dolaďte požadovanou mezní polohu.

Stiskněte „PROG", čímž uložíte mezní polohu.

Motor provede projetím celé dráhy chodu žaluzie nastavení a zastaví se ve spodní koncové poloze. Mezní polohu vyvoláte z jakékoliv pozice stisknutím tlačítka „STOP". Mezní poloha s naklopením lamel v požadovaném úhlu je možná pouze v dolní koncové poloze. Pokud nastavíme mezní polohu v jiné pozici dráhy chodu žaluzie, tak při jejím vyvolání žaluzie dojede do této pozice, ale lamely budou vždy jen vodorovně, nelze nastavit úhel náklonu.

ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava
tel: +420 553 685 111, fax: +420 553 685 110
isotra@isotra.cz, www.isotra.cz

zapsáno v obchodním rejstříku v Ostravě oddíl b, vložka 3169
IČO: 47679191, DIČ: cz47679191
bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 381926893/0300

4) <u>Zrušení oblíbené mezní polohy</u>

Stiskněte „STOP“.

Motor se přesune do oblíbené mezní polohy.

Stiskněte a držte „PROG“ na dálkovém ovladači po dobu 7 sekund.

Motor poprvé cukne za 1 sekundu, znovu cukne za 7 sekund, a tím je potvrzené zrušení.

5) <u>Změna krokového chodu na nepřetržitý chod</u>

Krokový chod je nastaven jako základní, změnu lze provést dle potřeby. Pokud není dokončeno nastavení horní a dolní mezní polohy nebo pokud je motor v módu přesného nastavování, bude nastaven pouze krokový chod.

Motor je pod napětím.

ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava
tel: +420 553 685 111, fax: +420 553 685 110
isotra@isotra.cz, www.isotra.cz

zapsáno v obchodním rejstříku v Ostravě oddíl b, vložka 3169
IČO: 47679191, DIČ: cz47679191
bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 381926893/0300

Stiskněte „STOP“ na programovém vysílači po dobu 5 sekund.
Motor je 30 sekund v programovacím režimu.

Motor provede jeden krok, další krok proveďte do 10 sekund.

Stiskněte „STOP“.

Motor provede jeden krok a provede se změna.

6) <u>Přidání nového vysílače – kopírování kanálů</u>

Motor je pod napětím.

Stiskněte „STOP“ na programovém vysílači po dobu 5 sekund.
Motor je 30 sekund pod napětím.

ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava
tel: +420 553 685 111, fax: +420 553 685 110
isotra@isotra.cz, www.isotra.cz

zapsáno v obchodním rejstříku v Ostravě oddíl b, vložka 3169
IČO: 47679191, DIČ: cz47679191
bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 381926893/0300

Motor provede jeden krok, další krok proveďte do 10 sekund.

Stiskněte „šipku nahoru“ **na novém ovladači.**

Motor provede jeden krok a směr se změní.

7) <u>Smazání paměti jednoho kanálu</u>

Motor je pod napětím.

Stiskněte „STOP“ na programovém vysílači pro dobu 5 sekund.
Motor je 30 sekund v programovacím režimu.

Motor provede jeden krok, další krok proveďte do 10 sekund.

ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava
tel: +420 553 685 111, fax: +420 553 685 110
isotra@isotra.cz, www.isotra.cz

zapsáno v obchodním rejstříku v Ostravě oddíl b, vložka 3169
IČO: 47679191, DIČ: cz47679191
bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 381926893/0300

Stiskněte „PROG“.

Motor provede jeden krok a smaže se paměť jednoho kanálu.

8) <u>Smazání všech pamětí</u>

Zapněte motor, stiskněte „STOP“ na programovém vysílači po dobu 5 sekund. Motor je 30 sekund v programovacím režimu.

Motor provede jeden krok, další krok proveďte do 10 sekund.

Stiskněte „PROG“ po dobu 7 sekund.

Motor provede dva kroky během 1 sekundy.

Motor provede jeden krok během 7 sekund – všechny paměti se vymažou.

ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava
tel: +420 553 685 111, fax: +420 553 685 110
isotra@isotra.cz, www.isotra.cz

zapsáno v obchodním rejstříku v Ostravě oddíl b, vložka 3169
IČO: 47679191, DIČ: cz47679191
bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 381926893/0300